

## Manuel d'utilisation des détecteurs de touches (français):



1. a) Allumer / Éteindre (appuyer et **maintenir les trois**, de préférence avec le pouce, pendant 2 secondes). b) Test du voltage de la batterie (appuyer et **maintenir les trois**, de préférence avec le pouce)



2. a) Réglage volume du son, 8 niveaux différents. b) Sourdine temporaire (appuyer et maintenir le bouton volume minimum 2 secondes pour couper le son, appuyer et maintenir le bouton volume maximum 2 secondes pour revenir aux paramètres précédents)



3. a) Luminosité des LEDs (appuyez une fois pour allumer la LED verte sur la gauche et **utilisez les touches fléchées** pour ajuster – il est possible de couper les LEDs). b) Signal Couleurs RVB (appuyer et maintenir le bouton 2 secondes pour allumer une LED, changez de couleur en utilisant les touches fléchées – 8 couleurs différentes)



4. Tonalité du détecteur (appuyer une fois puis utiliser les flèches pour choisir parmi les 8 tonalités différentes).

Activer / Désactiver le rétro-éclairage (appuyer et maintenir 2 secondes)



5. Réglage de la sensibilité (ajuster en utilisant les flèches, le niveau est indiqué par les LEDs violettes)



**Vers le bas = plus sensible – vers le haut = moins sensible**

## Manuel d'utilisation de la centrale :



1. a) Allumer / Éteindre (appuyer et maintenir 3 secondes). b) Niveau de batterie (appuyer une fois, indication sur les LEDs du haut)




2. Verrouiller / déverrouiller le clavier (appuyer et maintenir les deux boutons en même temps 3 secondes)



3. Activation du rétro-éclairage de nuit et de la flashlight (appuyer et maintenir 3 secondes pour le rétro-éclairage, 3 secondes de plus pour la flashlight. Désactiver en appuyant sur le bouton “ – “ )



4. Activation automatique de la flashlight lors de la prise en main (appuyer et maintenir 3 secondes. Désactiver en appuyant sur le bouton “ – “ )



5. Réglage du volume (après le niveau muet, appuyer une fois de plus sur “ – “ pour activer le mode vibreur). Réglage luminosité (appuyer une fois sur la touche “soleil” puis sur “ + “ / “ – “ pour modifier la luminosité)



6. a) Test de portée (activer ou désactiver en appuyant une fois. Indication de l'activation grâce à la LED verte). b) Choix du détecteur (appuyer et maintenir 3 secondes, une LED s'allumera – en utilisant les boutons “ + “ / “ – “, choisir un canal **et allumer le détecteur** que l'on veut attribuer)